



)

FR

Notice d'utilisation pour appareils à granules **Télécommande Radio** Ce document est partie intégrante du produit (01/07/2014)



Sommaire FRANÇAIS

NOUVELLES: ACTIVE LE RÉTROÉCLAIRAGE DE TÉLÉCOMMANDE RADIO	42
1. DESCRIPTIF DE LA TELECOMMANDE	43
2. MENUS & FONCTIONS	44
3. MENU 02 – REGLAGE HORLOGE & DATE	45
4. MENU 03 – PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE	45
5. MENU 04 – SELECTION DE LA LANGUE	47
6. MENU 05 – SELECTION SONDE	47
7. MENU 06 – STAND BY OU STOP & GO	48
8. MENU 07 – RONFLEUR – BIP	48
9. MENU 08 – CHARGEMENT INITIAL	48
10. MENU 09 – ETAT POELE	49
11. MENU 10 – CENTRE TECHNIQUE	49
12. MENU 11 – REGLAGES INSTALLATEUR	49
14. ALLUMAGE	49
15. PROGRAMMATION DE LA TEMPERATURE AMBIANTE	50
16. PROGRAMMATION DE LA PUISSANCE	50
17. CONTROLE DE LA TEMPERATURE DE L'EAU	50
18. ARRET DE L'APPAREIL	51
19. MODIFICATION DE LA FREQUENCE DE LA RADIO	51
20. CONNECTION DE TELECOMMANDE SUR L'APPAREIL	52
21. INSTRUCTIONS POUR L' UTILISATION DU PANNEAU ARRIERE D'URGENCE	52
22. DYSFONCTIONNEMENT: MESSAGES D'ERREURS	53

FR Nouvelles: active le rétroéclairage de Télécommande Radio



1) Appuyer simultanément sur les touches 1 & 7.



2) Affiche la valeur par défaut de 0 (éteint).



3) Appuyez sur la touche 2 pour changer les secondes d'éclairage.



 Jusqu'à un maximum de 9.



5) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer.



6) Appuyer sur bouton 3 pour retourner au menu

1. DESCRIPTIF DE LA TELECOMMANDE

Présentation type de l'écran de la télécommande : La télécommande a une portée maximale de 7 à 8 mètres :



 \rightarrow Touche 1 ∇ - Bouton de navigation Permet de baisser la puissance et la température. Permet de naviguer à l'intérieur des menus. > Touche 2 A - Bouton de navigation Permet d'augmenter la puissance. Permet de naviguer à l'intérieur des menus. > Touche 3 💛 - Bouton ON-OFF et BACK Une pression d'environ 3 secondes permet l'allumage ou l'extinction de l'appareil. Une simple pression permet de retourner à la fonction précedente. > Touche 4 🔲 - Bouton SET. TEMPERATURE AMBIANTE Permet de régler la température ambiante de la pièce. Permet de régler la puissance de l'appareil en mode manuel de 1 à 5. Permet d'établir la température souhaitée en pressant les boutons 1 et 2. Permet d'accéder aux différents menus : utiliser les touches 1 et 2 pour naviguer dans les menus. Appuyer de nouveau sur le bouton 7 pour entrer dans le menu spécifié; pour valider votre choix, appuyer sur le bouton 3.

Affichage écran appareil hydro

<u>> Ecran</u> Affichage à l'écran appareil air



Après l'allumage du poêle, si aucune touche n'ait pressé pendant 30 secondes, la télécommande se met en mode veille (STAND-BY) et l'écran s'éteint. Presser une touche quelconque pour activer l'éclairage de la télécommande. Pour bloquer ou débloquer la télecommande: Bouton 7 puis aussitôt le bouton 3

La télécommande radio est dotée d'un support pour la fixation au mur.

M Ne pas positionner la télécommande à proximité du poêle ni à proximité d'autres sources de chaleur : la hauteur conseillée est d'environ 150 cm.

La télécommande radio doit être manipulée avec soin, être tenue loin des enfants et protégée des agents atmosphériques, comme le soleil et la pluie.

La télécommande est livrée avec des piles type AAA .Annuellement elles doivent être remplacées ou à la demande suivant le taux d'utilisation. Enlever le couvercle au dos de la télécommande pour le remplacement des piles (prévoir recyclage).

2. MENUS & FONCTIONS

Avant de pouvoir accéder aux MENUS ou pouvoir programmer l'appareil, appuyez sur le bouton 3 Pour accéder aux différents MENUS :

- Appuyez sur le bouton 7 pour acceder aux MENUS (MENU 1)
- Appuyez sur le bouton 1 🖤 ou 2 🛆 pour naviguer dans le programme MENU (1 à 12)
- Pour valider votre choix de MENU, appuyez sur le bouton 7 🗩 pour entrer dans le menu choisi.
- Confirmer votre modification (OK) avec le bouton 7
 .
- Pour sortir des fonctions MENUS et retourner aux fonctions de base, appuyez sur le bouton 3 🔴.

Présentation des différents menus de la télécommande:

MENU 01 REGLAGE VENTILATEUR MENU DI REGLE VENTIL	MENU 02 REGLAGE HORLOGE MENU 02 REGL HOROLOGE	MENU 03 REGLAGE HEBDOMADAIRE MENU D3 REGL ERONO	MENU 04 SELECTION LANGUE MENU 04 SELECT LRMGUE > Langue FRE (Francais)
à granulés autoporteurs . Ajustement de la vitesse du ventilateur centrifuge de 0 à 5 ou A = automatique	 Heure (00 – 24) Minute (00 – 59) Jour (01 – 31) Mois (1 – 12) Année (00 – 99) 	(ON/OFF) > Start prog – 1 (OFF, 00:00 – 24:00) > Stop prog – 1 (OFF, 00:00 – 24:00) Intervalles de 10 minutes	 > Langue ITA (Italien) > Langue ENG (Anglais) > Langue DEU (Allemand) > Langue NED (néerlandais)
MENU 05 CHOIX SONDE MENU 05 EH05/5 SONDE > Sonde interne > Sonde télécommande	MENU 06 STAND-BY MENU 06 MODE STRND-BY > On > Off	MENU 07 RONFLEUR MENU D7 MODE RONFLEUR > On > Off	MENU 08 CHARGEMENT INITIAL MERU DB CHARGE INITIAL Menu à utiliser exclusivement au premier allumage.
MENU 09 ETAT POÊLE MENU 09 ETAT POELE Le menu de l'installateur. Il fournit des informations sur l'état de fonctionnement de l'appareil.	MENU 10 CENTRE TECHNIQUE MENU ID REGLAGES TECNIQUE Accessible seulement avec code. Menu réservé au centre technique.	MENU 11 REGLAGE INSTALLATEUR MENU 11 REGLAGE ELIENT Accessible seulement avec code. Menu réservés aux installateurs et revendeurs habilités.	MENU 12 BI-FONCTION MENU 12 VENTIL POSSIBLE Ne changez pas la valeur ON. Menu utilisé uniquement pour les modèles A6/A8 On Off

3. MENU 02 - REGLAGE HORLOGE & DATE

14:34 23°C P-1 ETEINT	2) Appuver sur	MENU DI REGLE VENTIL	4) Appuver sur	MENU D2 REGL HORLOGE	 Appuver sur
menu principal	le bouton 7 pour accéder au menu	du menu 1	le bouton 2 pour naviguer	du menu 2	le bouton 7 pour entrer dans le menu
 MENU D2 MARDI JOUR 7) Visualisation du jour (Lundi- Dimanche) 	 8) Appuyer sur le bouton 2 pour changer le jour 	9) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer	ID MENU D2 HEURE HORLOGE 10) Visualisation de I'heure (00 – 24)	11) Appuyer sur le bouton 2 pour changer l'heure	12) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer
: 09 MENU 02 MINUTES HORLOGE 13) Visualisation des minutes (00 – 59)	14) Appuyer sur le bouton 2 pour changer les minutes	15) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer	16 MENU D2 JOUR HORLOGE 16) Visualisation de date (01 – 31)	17) Appuyer sur le bouton 2 pour changer la date	18) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer
 ■ D9 MENU D2 MOIS HORLOGE 19) Visualisation des mois (01 – 12) 	20) Appuyer sur le bouton 2 pour changer le mois	21) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer	4 II MENU D2 ANNEE HORLOGE 22) Visualisation de I'année (00 – 99)	23) Appuyer sur le bouton 2 pour changer l'année	24) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer et retourner au menu

4. MENU 03 - PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Le programme hebdomadaire vous permet de programmer une tranche horaire que vous pouvez activer ou non chaque jour de la semaine. Vous avez la possibilité de programmer au maximum 4 tranches journalières. Ainsi, en prenant en exemple une famille dont les parents travaillent la semaine avec des enfants libres le mercredi après-midi, vous pouvez programmer le poêle de la façon suivante.

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
PROG 1 : de 05h00 à 09h00							
PROG 2 : de 18h00 à 23h00							
PROG 3 : de 13h00 à 23h00							
PROG 4 : de 09h00 à 23h00							

Attention : avant de programmer la fonction HEBDO, vous devez régler la date et l'heure (menu 02 - SET HORLOGE).

46 FR

TELECOMMANDE (Rev. 01/07/2014)

14:34 23°C P-I ETEINT 1) Depuis le menu principal	2) Appuyer sur le bouton 7 pour accéder au menu	MENU DI REGLE VENTIL 3) Visualisation du menu 1	 4) Appuyer sur le bouton 2 pour naviguer 	MENU D3 REGLAGE REGL CHRONO 5) Visualisation du menu 3	6) Appuyer sur le bouton 7 pour entrer dans le menu
 OFF MENU D3 ERONO SEMRINE 7) Visualisation de la programmation désactivée OFF 	 8) Appuyer sur le bouton 2 pour activer la programmation ON 	9) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer	OFF MENU D3 DEMAR PRO5 - I 10) Visualisat. de l'heure d'allumage du programme 1 désactivéeOFF	11) Appuyer sur bouton 2 pour activer le programme	DEMAR DEMAR PROD - 1 12) Visualisation de l'heure du programme 1
13) Appuyer sur 2 pour modifier l'heure d'allu- mage (intervalle de 10 min.)	DS:00 MENU D3 DEMAR PRO5 - I 14) Dans I'exemple: heure d'allumage 05:00 du matin	15) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer l'heure d'allumage	OFF MENU D3 STOP PRO5 - I 16) Visualisation de I'heure de fin programme 1 (OFF)	17) Appuyer sur le bouton 2 pour activer l'heure de fin de période	10:00 TIENU D3 STOP PRO5 - 1 18) Visualisation de l'heure fin de période du programme 1
19) Appuyer sur 2 pour modifier l'heure de fin période (intervalle de 10 minutes)	DS:DD MENU D3 STOP PRO5 - I 20) Dans I'exemple: heure de fin de période 9:00 du matin	21) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer la fin de période	OFF MENU D3 LUNDI PRO5 - I 22) Visualisation du premier jour de la semaine avec programme 1	23) Appuyer sur bouton 2 pour associer le programme 1 au jour du lundi (ON) ,etc	24) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer et passer au jour suivant
25) Répéter	OFF MENU D3 DEMRR PROG- 2 26) Après le	27) Répeter de	28) Appuyer sur	29) Appuyer sur	

23) et 24) pour dimanche, tous les jours de visualisation du programme 2 la semaine

11) à 25) pour les 3 autres programmes



confirmer



bouton 3 pour retourner au

MENU 03 – PROGRAMMATION du CHRONOTHERMOSTAT EXTERNE (OPTION) Menu qui permet de raccorder un chronothermostat au poêle

14:34 23°C P-1 ETEINT 1) Depuis le	2) Appuyer sur	3) Visualisation	4) Appuyer sur	 MENU D3 REGL CHRONO 5) Visualisation du menu 3 	6) Appuyer sur
principal	accéder au menu		naviguer		entrer dans le menu
OFF MEMU D3 ERONO SEMRINE					205 mg
7) Visualisation de la programmation désactivée OFF	8) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer	8) Appuyer sur bouton 3 pour retourner au menu	9) Pour les poêles, connectez les deux fils du thermostat sur la prise arrière.	9) Pour les inserts et les monoblocs, connectez les deux fils du thermostat aux connecteurs de la carte	Suivez le schéma de câblage indiqué dans le manuel du thermostat.

5. MENU 04 - SELECTION DE LA LANGUE

Menu qui permet de choisir parmi les langues suivantes: Français (FRE) par défaut, Anglais (ENG), Italien (ITA), Allemand (DEU).

MENU DY SELECT LANGUE		MENU DY LANGUE FRE			
1) Acceder au Menu 04 (bouton 7 et puis choix bouton 2	2) Appuyer sur le bouton 7 pour entrer dans le menu	3) Visualisation de la langue FRE (FRANCAIS)	4) Appuyer sur bouton 2 pour selectionner la langue	5) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer	6) Appuyer sur bouton 3 pour retourner au menu

6. MENU 05 - SELECTION SONDE

Menu qui permet de choisir entre maintenir la sonde de temperature ambiante de la telecommande (TELECOM) et la sonde positionnée à l'arrière du poêle (INTERNE). Nous vous recommandons de laisser la selection par defaut dans la telecommande.

Remarque: La sélection n'est possible que pour les appareils avec sonde d'urgence à bord. Pour tous les autres appareils, seule la sonde de la télécommande est active (TELECOM)



1) Acceder au Menu 05 (bouton 7 et puis choix bouton 2



2) Appuyer sur le bouton 7 pour entrer dans le menu



3) Visualisation de la sonde INTERNE ou TELECOM



4) Appuyer sur le bouton 2 pour selectionner la sonde



5) Visualisation de la sonde INTERNE ou TELECOM



6) Appuyer sur bouton 7 pour confirmer et 3 pour retourner au menu

7. MENU 06 – STAND BY OU STOP & GO

Menu qui permet de choisir entre 2 fonctions:

- ON: Quand le poêle a atteint la température ambiante prévue, après quelques minutes il s'éteint et s'allume de nouveau automatiquement dès que la température ambiante descend de 2 à 3 °C (si les conditions de sécurité le permettent).

 OFF (Par défaut et conseillé): Quand le poêle a atteint la température ambiante prévue, après quelques minutes il se met au minimum (P1) puis augmente automatiquement la puissance dès que la température ambiante descend de 2 à 3 °C (si les conditions de sécurité le permettent)



8. MENU 07 - RONFLEUR - BIP

Menu qui permet de choisir d'activer la fonction "bip" de reception de signal de la télécommande (ON) ou de la désactiver (OFF).

MENLI	רם
MODE	
RONFL	ELIR

1) Acceder au Menu 07 (bouton 7 et puis choix bouton 2



le bouton 7 pour

entrer dans le

OFF MENU D MODE RONFLEUR

3) Visualisation de la programmation OFF ou ON



4) Appuyer sur le bouton 2 pour selectionner le mode



5) Appuyer sur bouton 7 confirmer



6) Appuyer sur bouton 3 pour retourner au menu

9. MENU 08 - CHARGEMENT INITIAL

menu

Menu qui permet d'effectuer le chargement initial de la vis sans fin en granulés de bois.

Attention: Cette opération doit être réalisée exclusivement au premier allumage du poêle après son installation (ou à chaque fois que le reservoir de granulés est completement vide ou pour l'entretien de fin de saison). Cette opération doit être réalisée avant d'allumer le poêle.

Autrement un message d'erreur "manque granulés "sera affiché sur la télecommande.



10. MENU 09 – ETAT POÊLE

Menu RESERVE A L'INSTALLATEUR : informations sur l'état de fonctionnement du poêle.

11. MENU 10 - CENTRE TECHNIQUE

Menu RESERVE AU CENTRE TECHNIQUE : Protection par clé d'accès. Offset de température à réaliser lors de la mise en route.

12. MENU 11 – REGLAGES INSTALLATEUR

Menu RESERVE A L'INSTALLATEUR AUTORISE: Protection par clé d'accès.

13. MENU 12 - BI-FONCTION ON- OFF (SEULEMENT pour modèle A6 et A8)

Attention: Seuls les A6 et A8 permettent une désactivation du ventilateur (OFF). Dans tous les autres modèles, il faut toujours laisser le ventilateur activé (ON) pour éviter toute surchauffe ou dégâts.

Menu qui permet de choisir entre 2 fonctions :

- ON ventilateur en fonctionnement.

- OFF ventilateur à l'arrêt (S'active automatiquement si la température de sécurité est dépassée pour ensuite s'éteindre de nouveau dès que la température de sécurité est atteinte.

MENU 12	
VENTIL	
POSSIBL	E

1) Acceder au Menu 12 (bouton 7 et puis choix bouton 2



le bouton 7 pour

entrer dans le



3)Visualisation de la programmation OFF ou ON



4) Appuyer sur le bouton 2 pour choisir la fonction ON-OFF



5) Appuyer sur bouton 7 confirmer



bouton 3 pour retourner au menu

14. ALLUMAGE

Après avoir installé correctement l'appareil :

menu

- Remplir le réservoir de granulés du poêle.
- Effectuer le chargement initial (voir MENU 08) seulement la prémière fois et après chaque entretien annuel.
- Suivre la procédure:

	▶ 14:00 28.5° P-1 ALLUMAGE	IH :00 28.5° P-1 ATTENTE RLLUMRGE	⁴ 14:01 28.5° P-1 CHARGE PELLET	[▲] IH :0H 28.5° P-1 ATTENTE FLAMME	4 IH :08 28.5° P-1 FLAMME PRESENTE
1) Appuyer sur le bouton 3 pendant 3 secondes	2) Immédiatement le message suivant apparait : "Allumage"	3) Après environ 10" le message suivant apparait : "Attente pré- chauffage"	4) Après 1' environ, le message suivant apparait : "Chargement Granulés	"5) Après 3' environ, le message suivant apparait : "Attente flamme"	6) Après 4' environ, le message suivant apparait : "Feu présent"



7) Après 2 minutes, on visualise le message "Travail" ce qui signifie que la flamme est stabilisée. Vous pouvez régler maintenant la température ambiante souhaitée et la puissance de fonctionnement.Les ventilateurs s'activent automatiquement dès que la température de l'échangeur de chaleur est suffisament importante (Si actif : voir Menu 12)Pendant le fonctionnement du poêle, un message "nettoyage Creuset" s'affiche et disparait automatiquement (toutes les heures).

15. PROGRAMMATION de la TEMPERATURE AMBIANTE

Permet de programmer la température ambiante désirée.

Dès que la température ambiante consignée est atteinte, le poêle régule automatiquement et un message "Travail Modulation" s'affiche.



1) Appuyer sur le bouton 4 pour acceder à la fonction TEMPERATUR E



2) Visualisation de la temperature



3) Appuyer sur le bouton 1 pour diminuer la température .



 Appuyer sur le bouton 1 pour augmenter la température.



5) Appuyer sur le bouton 7 pour confirmer



6) Appuyer sur le bouton 3 pour retourner au menu

16. PROGRAMMATION de la PUISSANCE

Permet de programmer la puissance (de 1 à 5). Plus la puissance choisie est importante (P1<P5), plus vite la température ambiante (de consigne) sera atteinte.



fonction PUISSANCE

2)Visualisation

1) Appuyer sur le bouton 5 pour acceder à la fonction



3) Appuyer sur le bouton 1 pour diminuer la PUISSANCE



4)) Appuyer sur le bouton 1 pour augmenter la PUISSANCE



5) Appuyer sur le bouton 7 pour confirmer



6) Appuyer sur le bouton 3 pour retourner au menu

17. CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU

(Uniquement pour les appareils hydro). Permet de régler la température de l'eau. Le circulateur d'eau est prévu (en usine) pour démarrer à partir de 45 °C: en-dessous de cette température, l'appareil ne démarre pas pour éviter la condensation.



1) Appuyez sur la touche 6 pour accéder au menu «température de l'eau».



2) « températu re de l'eau » s'affiche.



3) Appuyez sur la touche 1 pour diminuer la température de l'eau.



4) Appuyez sur le bouton 2 pour augmenter la température de l'eau.



5) Appuyez sur la touche 7 pour confirmer.



6) Appuyez sur le bouton 3 pour revenir au menu.

18. ARRET DE L'APPAREIL

Lorsque vous éteignez l'appareil avec la touche 3, la procédure d'arrêt s'active. Le ventilateur reste en fonctionnement ainsi que le ventilateur, jusqu'à ce que la température minimum de sécurité soit atteinte.



19. MODIFICATION DE LA FREQUENCE DE LA RADIO

Pour éviter des interférences radio, il est nécessaire de modifier le code radio (Sortie d'usine : 0) en suivant cette procédure (cas où d'autres appareils radio utilisent la meme frequence que votre poêle)

1) Appuyer simultanément sur les touches 1 & 2 pendant quelques secondes	SELECTION UNITE 0 2) Visualisation "SELECTION UNITE 0"	 3) Appuyer sur la touche 2 pour modifier le code radio: 0,1, 2, ou 3 	4) Pour les poêles, pour les allumer et les éteindre, il faut appuyer sur l'interrupteur situé à l'arrière.	5) Pour les inserts et les monoblocs, pour éteindre et allumer, il faut débrancher et rebrancher la prise d'alimentation.	6) Appuyer sur le bouton 3 pour valider
UNITE' I CHARGE 7) Visualisation "SELECTION UNITE 1"	 IH : 3H 28.5° P-1 ETEINT 8) Après 10" ,la télécommande affiche le message çi- dessus 				

52 FR

20. CONNECTION DE TELECOMMANDE SUR L'APPAREIL

Dans le cas où la communication radio entre la télécommande et le poêle ne fonctionne pas correctement (pollution electromagnétique par exemple), vous avez la possibilité de raccorder la télécommande au poêle avec un cable en option.

Attention: si vous connectez l'émetteur au poêle, retirer les piles de la télécommande est essentiel, puisque l'alimentation électrique nécessaire au fonctionnement provient de l'appareil.



21. INSTRUCTIONS POUR L' UTILISATION DU PANNEAU ARRIERE D'URGENCE

Attention : (S'il est inclus dans l'appareil). il doit être positionné de telle sorte qu'il soit visible et accessible.

Le panneau arrière doit être utilisé uniquement en cas d'urgence en cas de rupture ou de perte de contrôle radio. Le telecommande est le coeur du système. Pour cette raison, les opérations sur le panneau de contrôle sont limitées à seulement 2 fonctions: marche / arrêt et régulation de la puissance 2 ou 5. Il n'est pas possible de régler la température ambiente.



<u>> Bouton 3</u> • Allumage /Extinction

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que la LED devienne verte.

Pour éteindre: appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que la LED verte clignote. Lorsque le poêle a terminé le cycle de nettoyage, le voyant vert s'éteint.

→ Led réception • •

Led de confirmation réception de signal de la télécommande.

<u>> Led alarme</u> • 🕰

Le poêle a détecté un défaut

ATTENTION : En l'absence de télécommande, il est impossible de connaitre les raisons de la mise en sécurité. Ne redémarrer le poêle uniquement s'il s'agit d'un manque de granulés dans le réservoir (contrôle visuel). Dans le cas contraire attendre la nouvelle télécommande ou contacter votre revendeur.

Le fonctionnement de l'appareil est alors possible seulement avec des fonctions réduites. (P2 & P5).

> Bouton 2 🗣 - Puissance 5

Programmer le poêle sur la puissance 5 (P-5).

Maintenir appuyer sur le bouton + jusqu'à l'allumage du voyant jaune O.

<u>> Bouton 1</u> - Puissance 2

Programmer le poêle sur la puissance 2 (P-2) Maintenir appuyé sur le bouton -jusqu'à l'allumage du voyant jaune O.

22. DYSFONCTIONNEMENT: MESSAGES D'ERREURS

ALLUMAGE DEFECTEUX : L'allumage n'a pas eu lieu.

- Vérifier le pressostat Ι.
- 11. Vérifier l'extracteur de fumée
 - Vérifier le thermostat de sécurité
- IV. La vis sans fin de chargement du granulé est complètement vide
- V Air de combustion insuffisante

MANQUE

ALLUMAGE

- VI. Vérifier la résistance électrique
- VII. Vérifier les caractéristiques du granulé

III.

Vérifier la présence de granulés dans le réservoir.

Si le problème persiste, contacter votre centre technique

SECURITE THERMIQUE : l'appareil est soit trop chaud, soit un composant dit de sécurité est défaillant SECURITE THERM-I. Vérifier que l'appareil ne soit pas recouvert d'un chiffon ! II. Vérifier le conduit de fumée III. Vérifier la sonde de température ambiante

- IV. Vérifier la sonde de température de structure
- V. Vérifier la sonde de température de la télécommande

Pour acquitter le défaut :



Si le problème persiste, contacter votre centre technique



2) Appuyer sur le klixon



3) Remettre le bouchon





Si le problème persiste, contacter votre centre technique





54 FR	TELECOMMANDE (Rev. 01/07/2014)
FINIT PELLET Si le problème persiste,	 FINIT GRANULÉS : IL n'y a plus de granulé dans le creuset I. Vérifier le réservoir à granulés II. Vérifier le motoréducteur – alimentation vis sans fin – III. Vérifier la carte électronique <i>contacter votre centre technique</i>
Sonde Fuitee	SONDE DE FUMEE : I. Vérifier le conduit de fumée II. Vérifier la sonde de température de fumée. III. Vérifier la profondeur de la sonde dans le conduit de fumée
Si le problème persiste,	contacter votre centre technique
4	CHEDCHE DESEALL : La télécommanda no communique plus avec la carte électronique



Solution : Vérifiez les causes. Si le problème persiste, contactez le support technique



Entretien annuel à réaliser par du personnel qualifié

Attention, uniquement pour les appareils Hydro.

HOT H20

Problème: l'eau est trop chaude

Solution: L'appareil s'éteint automatiquement et se rallume automatiquement lorsque la température de l'eau atteint les seuils de température.